

# SNAP-ON BOLT CAPS

Installation Instructions:

1. Remove old caps. Pry off if necessary.
2. Snap on new toilet bolt caps over exposed toilet bolts.

## TAPAS INSERTABLES PARA CUBRIR PERNOS

Instrucciones de Instalación:

1. Retire las cubiertas usadas. De ser necesario palanquee.
2. Coloque las cubiertas nuevas sobre los pernos del inodoro expuestos.

