

# VOLUME CONTROL

## Installation Instructions:

1. Remove existing showerhead from shower arm.
2. Wrap PTFE tape around male threads of shower arm & volume control.
3. Thread female end of volume control onto shower arm and thread showerhead onto male end of volume control.

# CONTROL DEL VOLUMEN

## Instrucciones de instalación:

1. Retire la regadera existente del brazo de ducha.
2. Envuelva con cinta PTFE la rosca macho del brazo de ducha y del control de volumen.
3. Atornille el extremo hembra del control de volumen en el brazo de ducha y la regadera en el extremo macho del control de volumen.

