



## #114 4580 Boot & Plate B-4

### GENERAL BOOT INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### THE FINAL TOUCH FOR STICK SHIFT INSTALLATION

1. Remove knob. Slip boot over stick and down to floor. Use chalk to trace the outline of the boot on to the carpet.
2. Remove the boot and place the chrome-plated retainer plate exactly within the traced outline. Scribe the inside opening of the plate on the carpet with chalk.
3. Cut the carpet around on the inside opening chalk line.
4. Replace boot. Drill 1/8" dia. holes through floor using boot holes to locate hole positions.
5. Slip bottom boot lip under carpet. Place hold-down plate into position and fasten with sheet metal screws supplied. Remove protective paper on chrome side of hold-down plate.

## #114 4580 Manguito y placa B-4

### INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE MANGUITOS

#### EL TOQUE FINAL A LA INSTALACIÓN DE LA PALANCA DE CAMBIOS

1. Saque la perilla. Corra el manguito a lo largo del vástago hacia el piso. Use tiza para delinear el borde del manguito en la alfombra.
2. Saque el manguito y coloque la placa cromada del retenedor exactamente dentro del borde marcado. Delinee con tiza la abertura de la placa en la alfombra.
3. Corte la alfombra alrededor del interior de la abertura marcada con tiza.
4. Reemplace el manguito. Perfore orificios de un diámetro de 3,2 mm (1/8 pulg.) a través del piso usando como guía los agujeros del manguito.
5. Ponga la lengüeta del manguito debajo de la alfombra. Coloque la placa de sujeción en su sitio y ajuste con los tornillos para hojas metálicas que se suministran. Saque el papel protector del lado cromado de la placa de sujeción.

**DIRECTIVES GÉNÉRALES D'INSTALLATION DE LA GAINÉ**

**LA TOUCHE DE FINITION DANS L'INSTALLATION DU LEVIER DE VITESSES**

1. Retirer le pommeau. Glisser la gaine par-dessus le levier et l'abaisser jusqu'au plancher. À l'aide d'une craie, tracer le contour de la gaine sur le tapis.
2. Retirer la gaine et placer la plaque de retenue chromée avec précision à l'intérieur du contour tracé précédemment à la craie. Marquer le contour de l'ouverture intérieure de la plaque sur le tapis à l'aide d'une craie.
3. Tailler le tapis le long du trait de craie qui marque l'ouverture intérieure de la plaque.
4. Remonter la gaine. Percer des trous de 3 mm (1/8 po.) dans le plancher en utilisant les trous de la gaine comme guides.
5. Glisser la lèvre inférieure de la gaine sous le tapis. Mettre la plaque de retenue en position et la fixer à l'aide des vis pour tôle fournies. Retirer le revêtement protecteur sur le côté chromé de la plaque de retenue.