


Garden Stool
Tabouret de Jardin

GT4031



EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

IMPORTANT SAFETY CONSIDERATIONS / CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Do not modify the Garden Stool in any way.
 - Do not load the Garden Stool with more than 300 lbs.
 - Always check of damaged or worn out parts before using the Garden Stool.
 - Store idle Garden Stool. When Garden Stool is not in use, store it in a secure place out of the reach of children. Inspect it for good working condition prior to storage and before re-use.
-
- Ne modifiez pas le tabouret de jardin de quelque façon que ce soit.
 - Ne chargez pas le tabouret de jardin de plus de 300 lbs.
 - Vérifiez toujours l'absence de pièces endommagées ou usées avant d'utiliser le tabouret de jardin.
 - Rangez le tabouret de jardin à l'abri. Lorsque le tabouret de jardin n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. Inspectez-le pour vous assurer de son bon état de fonctionnement avant de le ranger et de le réutiliser.


Part List / Liste des Pièces

Seat / Siège	x1	Basket / Panier	x1
Frame / Cadre	x1	Poly Tray / Plateau en poly	x1
Front Axle (left & right) / Essieu avant (gauche & droit)	x2	Rear Axle / Essieu arrière	x1
Long "T" Handle / Poignée en T longue	x1	Wheels / Roues	x4
Short "T" Handle / Poignée en T courte	x1	Tool Bag / Sac à outils	x1
Handle Support / Support de poignée	x1	Soft Cushion / Coussin souple	x1
Steering Link Connector / Connecteur de liaison de direction	x1		


Hardware / Accessoires

10x20mm bolts,washers,nuts / Boulons, rondelles, écrous	x4
6x15mm bolts,washers,nuts / Boulons, rondelles, écrous	x4
8x20mm bolts,washers,nuts / Boulons, rondelles, écrous	x2
8x25mm bolts,washers,nuts / Boulons, rondelles, écrous	x1
Φ8 nut / Écrou Φ8	x1
Φ8 washer / Rondelle Φ8	x1
Φ12 washer / Rondelle Φ12	x1
Φ16 Washers / Rondelles Φ16	x5
Cotter Pins / Goupilles fendues	x5
Small Plates / Petites plaques	x2
Axle Sleeves / Manchons d'essieu	x2


1




2




3




4




6




5




7



8



9



10



EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.