



Meet delights for your home here



Home of Delights

Outdoor Pizza Oven Four à Pizza Extérieur

NP10731

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA: cs.us@costway.com
AUS: cs.au@costway.com
GBR: cs.uk@costway.com
FRA: cs.fr@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.


FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EXPLODED VIEW/VUE ÉCLATÉE



PARTS LIST

NO.	DESCRIPTION	QTY.
A	Pizza Oven Body Assembly	1
B	Pizza Stone	1
C	Door Handle	1
D	Door	1
E	Chimney Pipe	1
F	Chimney Lid & Hopper Shovel	1
G	Hopper Assembly	1
H	Ash Tray Assembly Handle	1
I	Pellet Grid	1
J	Ash Tray Assembly	1
K	Ash Tray	1
L	Poker	1
AA	M4 X 10 screws	4

LISTE DES PIÈCES


NON.	DESCRIPTION	QTÉ.
A	Ensemble du corps du four à pizza	1
B	Pierre à pizza	1
C	Poignée de porte	1
D	Porte	1
E	Tuyau de cheminée	1
F	Couvercle de cheminée & pelle à trémie	1
G	Ensemble de la trémie	1
H	Poignée du cendrier	1
I	Grille à granulés	1
J	Ensemble de cendrier	1
K	Cendrier	1
L	Poker	1
AA	Vis M4 X 10	4

PRODUCT ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DU PRODUIT

1

EN: With assistance, place the pizza oven body assembly (A) upside down on a soft, level surface when open four legs (completed pre-installed) as illustrated.


FR: Avec de l'aide, placez l'ensemble du corps du four à pizza (A) à l'envers sur une surface douce et de niveau lorsque les quatre pieds sont ouverts (préinstallés) comme illustré.



2


EN: Install the ash tray (K) to the pizza oven body assembly (A) as illustrated.

FR: Installez le cendrier (K) sur le corps du four à pizza (A) tel qu'illustré.

**3**


EN: Flip over the pizza oven body assembly (A) as illustrated.

FR: Retournez le corps du four à pizza (A) comme illustré.

**4**

EN: Install the hopper assembly (G) to the pizza oven body assembly (A) with two M4x10 screws as illustrated.


FR: Installez l'ensemble de la trémie (G) sur le corps du four à pizza (A) avec deux vis M4x10 comme illustré.



5


EN: Put the pizza stone (B) into the pellet pizza oven assembly (A) as illustrated.

FR: Placez la pierre à pizza (B) dans l'ensemble du corps du four à pizza (A) comme illustré.

**6**


EN: Assemble the door handle (C) to the door (D) as illustrated.

FR: Assemblez la poignée de porte (C) à la porte (D) comme illustré.

**7**

EN: Install and whirl the chimney pipe (E) clockwise by hand to the pizza oven body assembly (A) as illustrated.


FR: Installez et tournez le tuyau de cheminée (E) à la main dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au corps du four à pizza (A) tel qu'illustré.



8-1


EN: Place the pellet grid (I) to the ash tray assembly (J) first, then put into the pizza oven body assembly (A) as illustrated.

FR: Placez d'abord la grille à granulés (I) sur l'ensemble du cendrier (J), puis placez-la dans l'ensemble du corps du four à pizza (A) comme illustré.

**8-2**

EN: Install the ash tray assembly handle (H) to the pizza oven body assembly (A) as illustrated.


FR: Installez la poignée du cendrier (H) sur l'ensemble du corps du four à pizza (A) comme illustré.



9

EN: The chimney lid & hopper shovel (F) can be used to cover the chimney pipe (E), or to shovel particles as illustrated.

FR: Le couvercle de cheminée et la pelle à trémie (F) peuvent être utilisés pour recouvrir le tuyau de cheminée (E) ou pour pelleter des particules comme illustré.



EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.