

Classy Caps

How Your Solar Powered Garden Light Works

- The solar panel converts sunlight energy into electricity during the day. The photocell automatically turns the light on at night with the electricity stored in the batteries. It requires no wiring, because it runs off the sunlight energy to recharge the batteries so there is no cost to run the solar cap.
- The number of hours the light stays on depends on your geographical location, weather conditions and seasonal sunlight availability.
- Easy do it yourself installation.

Includes:

2 - High performance solar garden lights 2 - Ni-MH 1.2V 700 mAh rechargeable battery
2 - Ground Poles 2 - Ground Stakes

Installation

- 1) Twist the solar lid counter-clockwise to remove from glass base (Fig 1).
- 2) Turn the ON-OFF switch to ON (Fig 2). Twist the solar lid back into place.
- 3) Attach ground stakes to fixture and place in a desired sunny location.
- 4) Allow the fixture to receive 24 hours of sunlight (2 days) so the rechargeable battery can reach maximum capacity.

Replacing the Battery

(For best results the batteries should be replaced every 12 months)

- 1) Twist the solar lid counter-clockwise to remove from glass base (Fig 1).
- 2) Turn the ON-OFF switch to OFF (Fig 2).
- 3) Remove the 3 screws from the bottom of the solar panel and carefully remove the solar lid. Do not disconnect the wires. (Fig. 1)
- 4) Replace the battery with a new Ni-MH 1.2V 700 mAh rechargeable battery
- 5) Reassemble the solar lid and turn the ON/OFF switch to ON, twist the solar lid back into place.
- 6) Allow the fixture to receive 24 hours of sunlight (2 days) so the rechargeable batter can reach maximum capacity.

Troubleshooting

If the light does not turn on at dusk after 24 hours of charging:


- Check the battery to make sure it is making secure contact with the terminal.
- Be sure the solar panel is in a relatively sunny location.
- Make sure the solar panel is not affected by other light.

Maintenance

Periodically clean light fixture with soft cloth and warm soapy water.

One Year Limited Warranty

This product is warranted to be free from defects in workmanship or materials at the time of purchase for one year, (excluding batteries). Should a defect occur, please contact our customer service line at 1-866-460-4604 for service. Should any evidence of defects in material or workmanship appear within the warranty period after the date of purchase, Classy Caps Mfg. Inc. will either repair or replace the product at its option. Classy Caps Mfg. Inc. is not responsible for injury, property damage, or other consequential damages or damages to third parties arising directly or indirectly from an actual or alleged defect in material or workmanship of the product.



Fonctionnement de l'éclairage solaire pour jardin

- Le panneau solaire transforme l'énergie solaire en électricité pendant la journée. La cellule photoélectrique allume automatiquement la lumière le soir grâce à l'électricité emmagasinée dans les piles. Aucun fil n'est nécessaire puisque le système écoule l'énergie solaire pour recharger les piles. Il n'y a donc aucun coût associé au fonctionnement du capuchon à énergie solaire.
- Le nombre d'heures d'éclairage dépend de l'endroit où vous habitez, des conditions météorologiques et de la luminosité saisonnière.
- Installation facile que vous pouvez réaliser vous-même.

Inclut:

- 2 - Lumières solaires haute performance pour espaces verts, sentiers et jardins
- 2 - Pile rechargeable AA au NiMH
- 2 - Poteau de sol 2 - Piquet de sol

Installation

- 1) Tourner le couvercle solaire dans le sens antihoraire pour le séparer de la base de verre (Fig. 1).
- 2) Régler l'interrupteur marche/arrêt en position ON (Fig. 2). Remettre le couvercle solaire en place.
- 3) Fixer les piquets aux luminaires et les placer à l'endroit désiré, au soleil.
- 4) Comptez au moins 24 heures d'ensoleillement pour charger complètement la pile.

Pour remplacer les piles

(environ tous les 1 à 2 ans)

- 1) Tourner le couvercle solaire dans le sens antihoraire pour le séparer de la base de verre (Fig. 1).
- 2) Régler l'interrupteur marche/arrêt en position OFF (Fig. 2).
- 3) Enlever les 3 vis situées au bas du panneau solaire et enlever le couvercle solaire en procédant délicatement. Ne pas débrancher les fils (Fig. 1).
- 4) Remplacer la pile par une nouvelle pile rechargeable NiMH 1,2V 700 mAh
- 5) Réassembler le couvercle solaire et régler l'interrupteur marche/arrêt en position ON. Revisser en place le couvercle solaire.
- 6) Comptez au moins 24 heures d'ensoleillement pour charger complètement la pile.

Dépannage

Si le luminaire ne s'allume pas à la tombée du jour après 24 heures de chargement :


- Vérifiez les piles; il doit y avoir un bon contact avec la borne.
- Assurez-vous que le luminaire solaire se trouve à un endroit relativement ensoleillé.
- Assurez-vous que la cellule photoélectrique du luminaire n'est pas éclairée par une autre source de lumière.

Entretien

Nettoyez périodiquement le luminaire avec un linge doux et de l'eau chaude savonneuse.

Garantie

Limitée de un ane produit est garanti contre les vices de fabrication et de matériaux au moment de l'achat pendant une période de un an, (à l'exception de la pile). Si un problème survient, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-866-460-4604. Si le produit s'avère défectueux à cause d'un vice de matériel ou de fabrication pendant la période de garantie suivant la date d'achat, Classy Caps Mfg. Inc. réparera ou remplacera le produit à sa discrétion. Classy Caps Mfg. Inc. n'est pas responsable des blessures, des dommages matériels ou d'autres dommages consécutifs ou dommages à des tiers découlant directement ou indirectement d'un vice réel ou allégué de matériel ou de fabrication du produit.



Funcionamiento de la luminaria solar para jardín

- Durante el día, el panel solar convierte la energía solar en electricidad. En la noche, la fotocélula enciende automáticamente la luz gracias a la electricidad almacenada en la batería. Como la luminaria utiliza energía solar para recargar la batería, no requiere cableado. Por lo tanto, hacerla funcionar no implica costo alguno.
- Los factores que determinan el número de horas que la lámpara permanece iluminada son la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la disponibilidad de luz solar de la temporada.
- Fácil de instalar por sí mismo.

Includes:

- 2 - Luminarias solares de alto rendimiento para espacios verdes, senderos y jardines
- 2 - Pila recargable Ni-MH, AA
- 2 - Terminal de puesta a tierra 2 - Piquete

Installation

- 1) Girar la cubierta de la luminaria solar en sentido antihorario para separar la base de vidrio (Fig. 1).
- 2) Colocar el interruptor de inicio/parada en posición ON (Fig. 2). Poner la cubierta de la luminaria solar en su lugar.
- 3) Fijar los piquetes en las luminarias y colocarlos en el lugar soleado deseado.
- 4) Necesita 24 horas mínimas de exposición a la luz solar para cargar la batería completamente.

Para remplazar la batería

(el remplazo se hace cada uno o dos años)

- 1) Girar la cubierta de la luminaria solar en sentido antihorario para separar la base de vidrio (Fig. 1).
- 2) Poner el interruptor inicio/parada en posición OFF (Fig. 2).
- 3) Sacar los tres tornillos situados en la parte baja del panel solar y retirar delicadamente la cubierta solar. No desconectar los cables (Fig. 1).
- 4) Remplazar la pila por una nueva pila recargable Ni-MH, 1.2 voltios, 700 mAh.
- 5) Reensamblar la cubierta solar y poner el interruptor inicio/parada en posición ON. Entornillar la cubierta solar en su lugar.
- 6) Necesita 24 horas mínimas de exposición a la luz solar para cargar la batería completamente.

Solución de problemas

Si el luminaria no prende al anochecer después de haber cargado la pila por 24 horas:

- Verifique la pila; debe de haber un buen contacto con el borne.
- Asegúrese que el luminaria solar está colocado en una zona soleada.
- Asegúrese que la célula fotoeléctrica no está afectada por una fuente de luz.

Limpieza

Limpie periódicamente la luminaria con un paño suave y agua caliente y jabón.

Garantía limitada de 1 año

Este producto está garantizado estar exento de defectos de mano de obra y de materiales al momento de su compra y por un periodo de un año, (pila excluida). En caso de problema, favor de comunicar con nuestro servicio de atención al cliente al 1-866-460-4604. Si el producto presenta un defecto de materiales o de mano de obra estando aún dentro del tiempo de la garantía de acuerdo con la fecha de compra, Classy Caps Mfg. Inc. se reserva el derecho de repararlo o sustituirlo. Classy Caps Mfg. Inc. no se hace responsable de heridas, daños materiales, daños y perjuicios ni daños a terceros producidos directa o indirectamente por un defecto real o alegado de materiales o de mano de obra del producto.

