

## PlumBite® Removal Tool For 1-1/4" - 2" Push On Fittings

### To Remove Pipe/Tubing from Fitting:

1. Follow direction imprint on the side of the removal tool:
  - Flat Side of Tool** - on the pipe/tubing side of the collar.
  - Beveled Side of Tool** - on the fitting side of the collar.
2. Slide removal tool over PlumBite® collar.
3. With tool firmly pressed over collar, slide pipe/tubing out of PlumBite® fitting.

**Note:** The PlumBite® fitting can be reused after disconnection.

---

Instructions D'installation – Français

## Outil De Retrait Pour Raccords À Pousser 1-1/4 Po – 2 Po PlumBite®

### Pour retirer les tuyaux du raccord:

1. Suivez la marque de direction sur le côté de l'outil de retrait:
  - Côté plat de l'outil** - du côté tuyau du collier.
  - Côté biseauté de l'outil** - du côté raccord du collier.
2. Glissez l'outil de retrait sur le collier PlumBite®.
3. Avec l'outil fermement pressé sur le collier, faites glisser le tuyau hors du raccor PlumBite®.

**Remarque:** Le raccord PlumBite® peut être réutilisé après déconnexion.

---

Instrucciones De Instalación – Español

## Llave De Extracción Plumbite® Para Accesorios De Empuje De 1-1/4" - 2"

### Para Retirar el Caño o la Tubería del Accesorio:

1. Siga las instrucciones impresas en la parte lateral de la herramienta de extracción:
  - Lado Plano de la Herramienta** - del lado del soporte del caño o tubería.
  - Lado Biselado de la Herramienta** - del lado del soporte del accesorio.
2. Deslice la herramienta de extracción sobre el soporte PlumBite®.
3. Presionando firme la herramienta sobre el soporte, deslice el caño o tubería fuera del accesorio PlumBite®.

**Nota:** Después de la desconexión, se puede volver a utilizar el accesorio PlumBite®.

---