

INSTRUCTIONS FOR UNIVERSAL FLAPPER FITS TOTO®

A. Preparation

1. Turn off water to toilet tank.
2. Remove toilet top, mark water line on overflow tube & note chain length.
3. Flush toilet.
4. Remove old flapper.

B. Set New Flapper

1. Twist plastic bulb on new flapper until bulb hole is between flapper arms.
2. Push new flapper arms onto flush arm valve.
3. Attach chain on to old flush arm hole keeping slack to a minimum.
4. Turn on water to toilet tank.

C. Adjust the New Flapper to Your Toilet

1. Flush toilet, rotate bulb to right slightly & flush again.
2. Repeat until the flush regresses, then rotate bulb back left until the flush is best, then stop.

LAS INSTRUCCIONES PARA LA ALETA DE DESCARGA UNIVERSAL AJUSTABLE A TOTO®

A. Preparación

1. Cierre el paso de agua hacia el tanque del inodoro.
2. Quite la tapa del inodoro, marque la línea de agua en el tubo de rebose y tome nota de la longitud de la cadena.
3. Descargue el inodoro.
4. Quite la aleta de descarga vieja.

B. Coloque la aleta de descarga nueva.

1. Gire el bulbo de plástico en la nueva aleta de descarga hasta que el agujero del bulbo esté entre los brazos de la aleta de descarga.
2. Presione los nuevos brazos de la aleta de descarga en la válvula del brazo de descarga.
3. Coloque la cadena en el agujero del brazo de descarga viejo manteniendo la holgura al mínimo.
4. Abra el paso de agua al tanque del inodoro.

C. Ajuste la aleta de descarga nueva a su inodoro

1. Descargue el inodoro, gire ligeramente el bulbo hacia la derecha y descargue de nuevo.
2. Repita la operación hasta que la descarga disminuya, entonces gire el bulbo hacia la izquierda hasta que la descarga sea mejor, y luego pare.

Replaces: Reemplaza :

THU138S



THU175S

THU331S



THU140S



THU299S

THU253S

THU277S



THU3407S



THU275S

THU332S



THU347S



THU347S



The manufacturers' names are used only to describe whose products the items will fit. The items are not manufactured by those companies.