


FX-AUDIO-®
NFJ&FXAUDIO®

TUBE PREAMPLIFIER

胆机前级说明书



Model: TUBE-06 OPERATING MANUAL

深圳市飞想数码科技有限公司
Shenzhen Fly Dream Digital Technology Co., Ltd.



FX-AUDIO-®
NFJ&FXAUDIO®

飞想®

深圳市飞想数码科技有限公司
Shenzhen Fly Dream Digital Technology Co., Ltd.

工厂地址：深圳市龙华新区观澜库坑同富裕工业区7号
诚丰工业园B栋6楼

电话：0755-21015679

邮箱：sales@szfxaudio.com

ADD：6/F, Building B, No 7 Tongfuyu Industrial, Kukeng,
Guanlan street Longhua Dist. Shenzhen, China

TEL：0755-21015679

E-mail: sales@szfxaudio.com

HTTP://www.szfxaudio.com www.szfxaudio.cn

Introduction

Front Panel

1. Long press for ON/OFF and short press for mode selection.
2. Power indicator
3. Input mode indicator
4. Bass control
5. Treble control
6. Volume control

Rear Panel

1. PC-USB input: connect to PC, no drivers needed and support OTG.
2. 3.5mm line in: connect to PC, TV, Tablet, Mobile phone, DVD/CD etc.
3. Line in: connect to PC, TV, Tablet, Mobile phone, DVD/CD etc.
4. Audio output
5. DC power supply: 12V 1A



功能结构

前面板

1. 多功能按钮，长按开/关机，短按音源输入模式切换
2. 开关机指示灯
3. 音源输入模式对应指示灯
4. 低音旋钮
5. 高音旋钮
6. 音量控制旋钮


后面板

1. PC-USB输入，接电脑，免驱，支持OTG
2. 3.5线路输入，可接电脑，电视，平板，手机，DVD/CD等
3. 线路输入，可接电脑，电视，平板，手机，DVD/CD等
4. 线路输出
5. DC电源输入接口，接12V 1A



Wires Connect Instruction

Input: CD/DVD,PC,mobile phone,Set-top Box etc




Notice: BTL is a bridging output,so L- can't be connected to R-.

Technical Parameters

Tube Model: 6N3
 Level Out: 5.4Vrms
 THD: 0.02%
 SNR: -110dB
 Frequency Response: ± 2 (20Hz-20kHz)
 Input: PC-USB,RCA,AUX
 Output: RCA
 Operating: button,treble&bass knobs,volume knob
 DC Power Supply: 12V 1A
 Color: black/silver
 Size: 13X14X7.5cm
 Net Weight: 0.56g

接线说明

接音源：CD/DVD、电脑、手机、机顶盒等



注意：由于输出BTL为桥接输出，音箱的“L-”与“R-”不可连接

技术参数

胆管型号：6N3
 输出电平：5.4Vrms
 失真：0.02%
 信噪：-110dB
 频响： ± 2 (20Hz-20kHz)
 输入接口：PC-USB, RCA, AUX线路输入
 输出接口：RCA
 操作方式：按键，高低音旋钮，音量调节旋钮
 DC供电：12V 1A
 颜色：黑色 / 银色
 尺寸：13X14X7.5cm
 净重：0.56g