











<b>A</b>  Cam Lock 30 + 2 extra Pcs	<b>B</b>  Klix Cam 30 + 2 extra Pcs	<b>C</b>  Dowel 34 + 2 extra Pcs	<b>D</b>  Side Door Hinge 4 Pcs	<b>E</b>  Screw #4 5/8" 34 + 2 extra Pcs	<b>F</b>  Screw M6.5*50 14 Pcs	<b>G</b>  Cam Cover 30 + 2 extra Pcs	<b>H</b>  Bumper Plastic 4 Each	<b>I</b>  96mm Metal Scallop Shape Handle 2 Sets	<b>J</b>  Metal Frame 2 Pcs
--	---	--	---	--	--	---	---	--	---

### STEP 1


#### IMPORTANT:

#### FUNCTION OF CAM




1/4 RIGHT  
TURN FOR  
LOCKING


MAKE SURE THE ARROW IS POINTING UPWARDS  
BEFORE INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE.




### STEP 2



### STEP 3




### STEP 4





#### IMPORTANT NOTE:

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to make sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packaging straps before you start to assemble.
- Do not tighten all screws/bolts until pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out of children's reach.
- It is recommended for 2 persons to complete this assembly.


STEP 5




STEP 6




STEP 7



ADJUSTMENT HEIGHT



ADJUSTMENT DEPTH













ADJUSTMENT GAP

When adjustment height is OK,  
Then use screw E to fix the hinge  
in the circular hole

**IMPORTANT NOTE:**

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to make sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packaging straps before you start to assemble.
- Do not tighten all screws/bolts until pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out of children's reach.
- It is recommended for 2 persons to complete this assembly.

<b>A</b>  Serrure batteuse x 30 + 2 extra	<b>B</b>  Came KliX x 30 + 2 extra	<b>C</b>  Goujon x 34 + 2 extra	<b>D</b>  Charnière x 4	<b>E</b>  Vis no 4 5/8 po x 34 + 2 extra	<b>F</b>  Vis M6.5*50 x 14	<b>G</b>  Couvre-came x 30 + 2 extra	<b>H</b>  Ensemble de butées 4 par ensemble	<b>I</b>  Poignée métallique arquée 96 mm x 2	<b>J</b>  Cadre métallique x 2
--	--	---	---	--	--	---	--	--	--

### ÉTAPE 1


#### IMPORTANT:

#### Consignes pour les cames




Serrer en  
vissant d'un  
quart de tour


La flèche sur la came doit pointer vers  
le haut avant d'être insérée




### ÉTAPE 2



### ÉTAPE 3




### ÉTAPE 4




#### NOTE IMPORTANTE :

- Déposez toutes les pièces laminées sur une surface propre et douce comme sur une carpeite ou un tapis afin d'éviter l'éraflure des pièces.
- Vérifiez pour vous assurer que vous avez toutes les pièces et toute la quincaillerie.
- Enlevez tout le matériel d'emballage, incluant les agrafes et les courroies d'emballage avant de débuter l'assemblage.
- Ne serrez pas aucun des boulons/vis avant d'avoir assemblé toutes les pièces.
- Gardez toutes les pièces de quincaillerie hors de portée des enfants.
- Il est recommandé que 2 personnes effectuent cet assemblage.


## ÉTAPE 5




## ÉTAPE 6




## ÉTAPE 7



AJUSTEMENT - HAUTEUR



AJUSTEMENT - PROFONDEUR













AJUSTEMENT - AJOUR



Lorsque la charnière est à la hauteur désirée, visser la vis E dans le trou circulaire

### NOTE IMPORTANTE :

- Déposez toutes les pièces laminées sur une surface propre et douce comme sur une carpe ou un tapis afin d'éviter l'éraflure des pièces.
- Vérifiez pour vous assurer que vous avez toutes les pièces et toute la quincaillerie.
- Enlevez tout le matériel d'emballage, incluant les agrafes et les courroies d'emballage avant de débuter l'assemblage.
- Ne serrez pas aucun des boulons/vis avant d'avoir assemblé toutes les pièces.
- Gardez toutes les pièces de quincaillerie hors de portée des enfants.
- Il est recommandé que 2 personnes effectuent cet assemblage.

<b>A</b>  Cierre de leva 30 + 2 unidades adicionales	<b>B</b>  Leva con característica de cierre "Klix" 30 + 2 unidades adicionales	<b>C</b>  Espiga 34 + 2 unidades adicionales	<b>D</b>  Bisagra de la puerta lateral 4 unidades	<b>E</b>  Tornillo #4 5/8" 34 + 2 unidades adicionales	<b>F</b>  Tornillo M6.5*50 14 unidades	<b>G</b>  Tapa de leva 30 + 2 unidades adicionales	<b>H</b>  Tope plástico 4 cada uno	<b>I</b>  Mango metálico en forma de vena 96 mm 2 juegos	<b>J</b>  Armazón metálica 2 unidades
--	---	---	--	--	--	--	--	--	---

### PASO 1


#### IMPORTANT:

#### Consignes pour les cames




Serrer en  
vissant d'un  
quart de tour


La flèche sur la came doit pointer vers  
le haut avant d'être insérée




### PASO 2



### PASO 3




### PASO 4




#### NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y uniforme (como un tapete o la alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y la ferretería.
- Antes de empezar a ensamblar remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos o pernos hasta haber ensamblado todas las piezas.
- Mantenga toda la ferretería fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamble.


## PASO 5




## PASO 6




## PASO 7



AJUSTE DE ALTURA



AJUSTE DE PROFUNDIDAD



AJUSTE DE BRECHA



Cuando el ajuste de la altura está correcto, use el tornillo E para fijar la bisagra en el orificio circular

### NOTA IMPORTANTE:

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y uniforme (como un tapete o la alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y la ferretería.
- Antes de empezar a ensamblar remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos o pernos hasta haber ensamblado todas las piezas.
- Mantenga toda la ferretería fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamble.

## Instructions

### **CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.**

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST  
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

## Instructions

### **APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.**

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :  
**1-888-598-7316** Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.  
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

## Instrucciones

### **¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**  
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.  
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.